










JUOSTINIŲ IR ŽIEDINIŲ STROPŲ DARBINIŲ APKROVŲ LENTELE

Max. darbinė apkrova, kg Tiesus kėlimas	Max. darbinė apkrova, kg Kėlimas kilpa	Max. darbinė apkrova, kg			
		U tipo užkabinimas	U tipo užkabinimas 90°		U tipo užkabinimas 120°
			U tipo užkabinimas 45°	U tipo užkabinimas 90°	
			 	 	 
			45°	90°	120°
500	400	1000	900	700	500
1000	800	2000	1800	1400	1000
2000	1600	4000	3600	2800	2000
3000	2400	6000	5400	4200	3000
4000	3200	8000	7200	5600	4000
5000	4000	10000	9000	7000	5000
6000	4800	12000	10800	8400	6000
8000	6400	16000	14400	11200	8000
10000	8000	20000	18000	14000	10000
12000	9600	24000	21600	16800	12000
15000	12000	30000	27000	21000	15000
20000	16000	40000	36000	28000	20000
25000	20000	50000	45000	35000	26000
30000	24000	60000	54000	42000	30000
40000	32000	80000	72000	56000	40000

- Juostinių ir žiedinių stropų būklė turi būti pastoviai tikrinama!
- Keliant krovinius aštriais kampais būtina naudoti atitinkamas kampų apsaugas (psl. 1-9 ir 1-10).
- Keliant krovinį užveržiama kilpa būtina stebėti, kad krovinys nejudėtų stropo atžvilgiu.